

# Adapters, Between Series Bulkhead and Panel Mount

Amphenol®

|                                                                                               |                                                                                            |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fig. 1</p> <p>N Jack to SMA Jack<br/><b>901-3143-1000</b><br/>VSWR: 1.3 max. DC-18 GHz</p> | <p>Fig. 2</p> <p>BNC Jack to SMC Jack<br/><b>903-377A-52B1</b><br/>.062 Amp Fuse</p>       | <p>Fig. 3</p> <p>N Jack to SMA Jack<br/><b>901-9720</b><br/>VSWR: 1.3 max. DC-7 GHz</p>     |
| <p>Fig. 4</p> <p>BNC Jack to SMA Jack<br/><b>901-9173</b><br/>VSWR: 1.25 max. DC-4 GHz</p>    | <p>Fig. 5</p> <p>N Jack to 3.5mm Jack<br/><b>901-9718</b><br/>VSWR: 1.5 max. DC-22 GHz</p> | <p>Fig. 6</p> <p>TNC Jack to SMA Jack<br/><b>901-280</b><br/>VSWR: 1.3 max. DC-12.4 GHz</p> |
| <p>Fig. 7</p> <p>N Jack to BNC Jack<br/><b>82-5561</b><br/>VSWR: 1.30 max. DC-4 GHz</p>       |                                                                                            |                                                                                             |

## BULKHEAD AND PANEL MOUNT ADAPTERS

| Adapter Ends       | Dimensions, Inches (millimeters) |                                      |                |                |                    |                | Plt. | Ins. | Mtg. Hole | Notes                       | Amphenol Number               | Fig. |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------|------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------|
|                    | A                                | b                                    | c              | d              | e                  | f              |      |      |           |                             |                               |      |
| N Jack-SMA Jack    | 1.36<br>(34.6)                   | .812 (20.6) hex.<br>.094 (2.4) thick | .348<br>(8.8)  | 1.01<br>(25.7) | .685<br>(17.4)     | .918<br>(23.3) | P31  | D1   | U         | Bulkh. Mount<br>w/ gasket   | <a href="#">901-3143-1000</a> | 1    |
| BNC Jack-SMC Jack  | 1.32<br>(33.6)                   | .710 (18.0) dia.<br>.060 (1.5) thick | .529<br>(13.4) | .796<br>(20.2) | .250<br>(6.4)      | .736<br>(18.7) | P32  | D1   | W         | .062 amp<br>Fuse            | <a href="#">903-377A-52B1</a> | 2    |
| N Jack-SMA Jack    | 1.23<br>(31.2)                   | 1.00 (25.4) sq.<br>.080 (2.0) thick  | .787<br>(20.0) | .445<br>(11.3) | -                  | .365<br>(9.3)  | P31  | D1   | N         | 4-hole<br>Flange Mount      | <a href="#">901-9720</a>      | 3    |
| BNC Jack-SMA Jack  | 1.12<br>(28.6)                   | .595 (15.1) dia.<br>.090 (2.3) thick | .425<br>(10.8) | .700<br>(17.8) | .125<br>(3.2) max. | .610<br>(15.5) | P30  | D1   | D         | Bulkh. Mount<br>w/ gasket   | <a href="#">901-9173</a>      | 4    |
| N Jack-3.5 mm Jack | 1.23<br>(31.2)                   | 1.00 (25.4) sq.<br>.080 (2.0) thick  | .787<br>(20.0) | .445<br>(11.3) | -                  | .365<br>(9.3)  | P31  | D1   | N         | 4-hole<br>Flange Mount      | <a href="#">901-9718</a>      | 5    |
| TNC Jack-SMA Jack  | 1.42<br>(36.1)                   | .687 (17.4) sq.<br>.090 (2.3) thick  | .425<br>(10.8) | 1.00<br>(25.4) | -                  | .910<br>(23.1) | P51  | D1   | T         | 4-hole<br>Flange Mount      | <a href="#">901-280</a>       | 6    |
| BNC Jack-N Jack    | 1.78<br>(45.2)                   | .900<br>(22.9)                       | .587<br>(14.9) | 1.19<br>(30.2) | .300<br>(7.6)      | 1.04<br>(26.4) | P34  | D1   | U         | Bulkh. Mount<br>Pressurized | <a href="#">82-5561</a>       | 7    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)